



ozupad AIR

レーザーを使わないプレゼンテーションに最適なハイライトマーク

OZUPAD - AIRのUSBレシーバーをパソコンのUSBポートに差し込み、弊社のホームページ<http://www.ozupad.com/jp/download.html>からOZUPAD-AIR_highlight_setupをダウンロードすることで使用できます。お好きなハイライトマークを2つまで選びます。(それぞれ、マークの上で左クリック操作を行うことで選択します。)



OZUPAD - AIRのスイッチを にします。ここで、Button1を押すことで、赤のチェックがついたマークが画面に現れます。



Button1をすばやくダブルクリックすることで、赤のチェックマークが移動します。例えば、上のような猫、犬、赤円のマークをチェックし、チェックの色が赤になっているときは、赤の円が画面に出ます。

Close ボタンをクリックして、ハイライト画面を閉じても、選択された2つのマークは、Button1を押すことで画面に現れます。また、ダブルクリックでマークは別の選択されたものになります。プレゼンテーションなどで、画面上でマークを切り替えることができます。

INVALIDを選ぶとハイライトマークは表示されなくなります。

さらに、Hightlight が実行中は、Windowsのpower point2007 において、マウスカーソルは常に表示されるようになります。