


OZUPAD-AIR の使い方

■マウス機能

- ・LED が青色に点灯し、マウスのような操作をすることができます。
- ・タッチパッドの周囲を親指で軽く押すと、カーソルが移動します。
- ・強く押すとカーソルは早く移動し、弱く押すとゆっくり移動します。
- ・人差し指でボタン 1 または 4 を押すと左クリック、ボタン 3 を親指で押すと右クリックになります。




6

OZUPAD は、低消費電力設計です。
10 秒以上ボタンに触れないと、自動的にサスペンド(休止)状態となります。
※このとき LED ランプは消灯します。
ボタン 1, 2, 3, 4 のうち、いずれかのボタンを押すことにより、動作状態に復帰します。

■スクロール機能

- ・ボタン 2 を押すと LED が赤色に点灯し、スクロール機能となります。
- ・タッチパッドを指で上下方向に触れることで画面をスクロールできます。
- ・ボタン 2 をもう一度押すと、LED が青色に変わり親指マウス機能にもどります。




7

■プレゼンテーション機能

- ・親指マウス機能(LED が青色点灯)時のみ有効です。
 - ・正面左のスイッチ 2 を 2 の方向にすると、プレゼンテーション機能になります。
 - ・パワーポイントなどの資料を操作する場合、ボタン 3 は PgUp ↑、ボタン 2 は PgDn ↓ の役割をします。(3 ~ 4 ページの図参照)
- これによって、ページを進めたり、戻したりすることができます。
ボタン 4 は左クリック、ボタン 1 を押すとカーソルの位置に丸くフォーカスされます。

Windows でスタート>コントロールパネル>マウス>ポインターオプションで“Ctrl キーを押すとポインターの位置を表示する”をチェックしておくことで、マウスポインターの位置をフォーカスすることができます。※この機能は Windows のみに対応しています。




8

■ジョイスティック機能

- ・タッチパッド下の機能ボタンを押すと、LED が紫色に点灯し、ジョイスティック機能になります。

※www.ozupad.com/jp より ozupadkey(無償)をダウンロードすると、マルチメディアコントローラーとして使用できます。メディアプレーヤー Ver.11 以降に対応。その他、対応アプリケーションは www.ozupad.com/jp 内をご覧ください。



9

保証規定

■保証内容

本製品取扱説明書の記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償で交換致します。尚、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について保証するものではありません。また、直接および間接の損害についても弊社は一切の責任を負いません。

●困ったときは…

修理、返品については、お求めいただいた販売店へご相談くださるか、弊社までお送りください。

※尚、ご送付いただくときの送料に関しましては、お客様にてご負担ください。

株式会社ブルーマウステクノロジー テクニカルサポート

info@ozupad.com

〒036-8087 青森県弘前市早稲田二丁目3番地18
ブランシェ・エディフィス101

その他、最新情報などについては弊社ホームページをご覧ください。

www.ozupad.com

10

●保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証規定およびこの保証書に記載された期間、条件において修理、交換いたします。
修理、交換は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お名前	
ご住所 〒	
製品名	OZUPAD-AIR (オズパッドエア)
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日 (販売店様記入欄)	